

### ■ INTRODUCCION

Gracias por elegir el Sonytec Gamepad Apollo GP-250, construido bajo la innovadora tecnología de radiofrecuencia de 433Mhz. inalámbrica.

### ■ CONTENIDO

- Sonytec gamepad Apollo GP-250, que incluye:
- Gamepad transmisor de señal.
- Receptor de señal.
- CD de instalación.
- Manual de usuario en español.



### ■ REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Y ESPECIFICACIONES

Requerimientos:

- IBM PC: Pentium 133 Mhz. o superior.
- Puerto USB.
- 64MB de memoria RAM.
- Windows 95/98/2000/ME.
- Lector CD-ROM.

Especificaciones:

Requiere 2 pilas AAA para funcionar.

### ■ INSTALACION

Realice primero la instalación de software. A continuación realice la instalación de hardware.

Instalación de software

1. Introduzca el Driver CD en su lector de CD-ROM. Espere unos segundos para que su ordenador lea el disco.
2. Si su ordenador esta preparado para leer automáticamente cualquier CD que se inserte el programa empezara a trabajar y abrirá la pantalla para la instalación. Siga paso a paso las instrucciones de la pantalla para la instalación del driver.
3. Si su sistema no inicia automáticamente la instalación del software busque el archivo "install.bat" que esta situado en el directorio de su lector de CD. Haga "click" sobre el y siga las instrucciones para la instalación del driver.
4. Una vez completada la instalación del driver, reinicie su ordenador tal y como le indicará la pantalla de instalación

Instalación de Hardware

1. Inserte el conector USB del Apollo GP-250 en el puerto USB de su ordenador.
2. Una vez conectado le aparecerá un cuadro de dialogo en el que le indica que el Pad ha sido reconocido.

Ahora ya puede personalizar los botones del Pad accediendo directamente en el software de su juego.

### ■ ATENCION

Una vez que el Sonytec Gamepad GP-250 esta correctamente conectado pero parece que no responde, realice los siguientes pasos:

1. Después de entrar en windows, seleccione inicio/ configuración / panel de control/ opciones-dispositivos de juegos. Seleccione la pestaña "ID del dispositivo", página que chequea si el Sonytec Apollo GP-250 es el " gamepad 1" o no. Cuando solo hay un dispositivo de juego conectado a su ordenador, este dispositivo debe de ser el "gamepad 1".
  2. Si el Sonytec Apollo GP-250 no es el "Pad 1" quitelo de la página de controlador de juegos.
  3. A continuación reinstale el Sonytec Apollo GP-250 y realizando el procedimiento de nuevo.
- No todos los juegos requieren el uso del total de los 12 botones del Sonytec Apollo GP-250. Si alguno de los botones no funciona compruebe la configuración del juego.
  - La función de los botones puede variar dependiendo del juego. Antes de proceder a la instalación del juego lea detenidamente el manual del juego para la mas adecuada configuración del mismo.

### ■ CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Gamepad inalámbrico.
- Conexión USB.
- Gamepad con 8 direcciones de movimiento (D-pad)
- 10 botones de acción en la parte superior, programables a necesidades personales.
- 2 botones de disparo en la parte delantera, programables a necesidades personales.
- Tecnología de radiofrecuencia de 433 Mhz.

### ■ PRECAUCIONES

1. Puede limpiar su Apollo GP-250 con un trapo húmedo. No utilice líquidos con sustancias abrasivas.
2. Evite que cualquier tipo de liquido se introduzca en el interior el Apollo GP-250.

Cualquier duda o consulta puede Ud. Dirigirla a : [soporte@sonytec.com](mailto:soporte@sonytec.com)